

VIBRÁTOR PRETTY LOVE SHELL

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Vibrátor zapnete krátkým stiskem tlačítka „power“ ve spodní části vibrátoru. Rozsvítí se LED dioda a vibrátor se přepne do pohotovostního režimu.
- 2) Jednotlivými krátkými stisky tlačítka se symbolem „vlnovky“ přepínáte mezi jednotlivými vibračními programy.
- 3) Pro použití s dálkovým ovladačem stiskněte tlačítko „power“ na ovladači a uvede se tak do provozu.
- 4) Jednotlivými krátkými stisky tlačítka se symbolem „vlnovky“ na ovladači přepínáte mezi jednotlivými vibračními programy.
- 5) Pro přepnutí pomůcky do pohotovostního režimu krátce stiskněte jedno ze dvou tlačítek „power“.
- 6) Obě tyto tlačítka krátce zmáčkněte, pokud si přejete mít Shell zcela vypnutý.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek **není voděodolný ani vodotěsný!**

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn akumulátorem typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

Dálkové ovládání je napájeno dvěma akumulátory typu AAA.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor a dálkový ovladač.