

VIBRÁTOR PRETTY LOVE SHELL



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vibrátor zapnete krátkym stlačením tlačidla „power“ v spodnej časti vibrátora. Rozsvieti sa LED dióda a vibrátor sa prepne do pohotovostného režimu.
- 2) Jednotlivými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „vlnovky“ prepínate medzi jednotlivými vibračnými programami.
- 3) Pre použitie s diaľkovým ovládačom stlačte tlačidlo „power“ na ovládači a uvedie sa tak do prevádzky.
- 4) Jednotlivými krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „vlnovky“ na ovládači prepínate medzi jednotlivými vibračnými programami.
- 5) Pre prepnutie pomôcky do pohotovostného režimu krátko stlačte jedno z dvoch tlačidiel „power“.
- 6) Obe tieto tlačidlá krátko stlačte, ak si prajete mať Shell úplne vypnutý.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť [čistič erotických pomôcok](#), ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný akumulátorom typu AAA. Pre vyššiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia. Diaľkové ovládanie je napájané dvoma akumulátormi typu AAA.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a diaľkový ovládač.