

NÁVLEK NA PENIS PRETTY LOVE CECELIA



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibračnej patróny slúži ako kryt pre batérie.
- 2) Odskrutkujte ho a do vibračnej patróny vložte tri batérie LR936 podľa vyznačených pólov.
- 3) Naskrutkujte ho späť.
- 4) Na kryte sa nachádza koliesko, ktoré slúži na zapnutie/vypnutie aj na plynulú reguláciu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití pomôcku opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Patróna nie je **vodotesná ani vodeodolná!** Návlek na penis je plne **vodotesný**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibračná patróna je napájaná tromi batériami LR936.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete návlek na penis, vibračnú patrónu a 3 batérie LR936.