

VIBRÁTOR PRETTY LOVE BISHOP



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Spodní část vibrátoru slouží zároveň jako kryt pro baterie.
- 2) Sejměte kryt baterií, vložte 2 akumulátory typu AAA (nejsou součástí balení) a kryt zašroubujete zpět.
- 3) Vibrátor zapnete stiskem spodního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin.
- 4) Pro zapnutí a změnu vibrační rytmy krátce stiskněte horní tlačítko se symbolem „vlnovky“.
- 5) Vibrátor vypnete stiskem spodního tlačítka „power“ po dobu cca 3 vteřin.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou.

Doporučujeme také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Výrobek je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!**

Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Výrobek je poháněn dvěma akumulátory typu AAA. Pro vyšší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.