

VIBRÁTOR SVAKOM AMY G-SPOT

Návod k použití:

- 1) Podržením prostředního tlačítka se symbolem S po dobu 2 vteřin jej zapnete a vibrátor ihned spustí svou první vibraci
- 2) Krátkými stisky vrchního tlačítka se symbolem šipky nahoru zesilujete intenzitu vibrací, krátkými stisky spodního tlačítka se šipkou dolů ji zase ubíráte
- 3) Dvojitým krátkým stiskem tlačítka se šipkou nahoru se posouváte o jeden vibrační rytmus dopředu, dvojklikem tlačítka se šipkou dolů se o úroveň vracíte zpět
- 4) Krátkým stiskem prostředního tlačítka S zapnete režim SVAKOM
- 5) Pro zopakování režimu SVAKOM stiskněte krátce prostřední tlačítko dvakrát
- 6) Vibrátor vypnete opětovným dlouhým podržením prostředního tlačítka S po dobu 2 vteřin

Návod na údržbu

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná a lze jej čistit také vodou.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Voděodolnost

Vibrátor je vodotěsný, tzn., že na něj může dopadat stříkající voda a může být do ní také ponořen

Napájení

Nabíjení vibrátoru s integrovaným Li-on akumulátorem se provádí pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, napájecí USB kabel.