

VIBRÁTOR SVAKOM AMY G-SPOT

Návod na použitie:

- 1) Podržaním prostredného tlačidla so symbolom S po dobu 2 sekúnd ho zapnete a vibrátor ihneď spustí svoju prvú vibráciu
- 2) Krátkymi stlačeniami vrchného tlačidla so symbolom šípky hore zosilňujete intenzitu vibrácií, krátkymi stlačeniami spodného tlačidla so šípkou dole ju zase uberáte
- 3) Dvojitým krátkym stlačením tlačidla so šípkou hore sa posúvate o jeden vibračný rytmus dopredu, dvojklikom tlačidla so šípkou dole sa o úroveň vraciate späť
- 4) Krátkym stlačením prostredného tlačidla S zapnete režim SVAKOM
- 5) Pre zopakovanie režimu SVAKOM stlačte krátko prostredné tlačidlo dvakrát
- 6) Vibrátor vypnete opätovným dlhým podržaním prostredného tlačidla S po dobu 2 sekúnd

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodotesný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda a môže byť do nej tiež ponorený

Napájanie

Nabíjanie vibrátora s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, napájací USB kábel.