

VIBRÁTOR SVAKOM CICI 2



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržaním tlačidla so symbolom „S“ na približne 2 sekundy zapnete aj vypnete vibrátor.
- 2) Krátkym stlačením tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami vibrácií.
- 3) Dvojitém stlačením tlačidla so symbolom „S“ volíte intenzitu vibračných režimov.
- 4) Podržaním tlačidla so symbolom „teplomera“ zapnete funkciu nahrievania.
- 5) Pre použitie s aplikáciou SVAKOM APP si ju stiahnite do svojho telefónu.
- 6) Prepnete vibrátor do pohotovostného stavu a spustíte aplikáciu. Hračka sa automaticky spáruje. Vyberte si z ponuky PLAY a užite si svoju chvíľu.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užít si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a vrečko na uloženie pomôcok.