

STIMULÁTOR SVAKOM ECHO 2



FLEXIBLE FINGER VIBRATOR

Návod

OVĽADANIE

- 1) Stimulátor zapnete stlačením tlačidla „S“ na približne 2 sekundy.
- 2) Prvý vibračný režim zapnete krátkym stlačením tlačidla „S“.
- 3) Pre prepínanie medzi jednotlivými vibračnými režimami stlačte rýchlo za sebou dvakrát tlačidlo „S“.
- 4) Stimulátor je vybavený funkciou vyhrievania, ktorú zapnete aj vypnete stlačením tlačidla so symbolom „teplomera“ na približne 2 sekundy.
- 5) Stimulátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý sa aktivuje a deaktivuje súčasným podržaním tlačidiel „S“ a „teplomer“, kým LED dióda nezačne blikať.
- 6) POZOR! Cestovný zámok sa po nabití automaticky deaktivuje.
- 7) Pre použitie s mobilnou aplikáciou prostredníctvom služby Google Play si ju môžete bezplatne stiahnuť do svojho telefónu tu: [SVAKOM](#)

Pre použitie s mobilnou aplikáciou cez App Store si ju stiahnite do telefónu zadarmo tu: [SVAKOM](#) . Zapnite stimulátor, spustíte aplikáciu a počkajte. Prístroj sa sám spáruje. Teraz postupujte podľa pokynov na obrazovke. Môžete ovládať pomôcku na karte „PLAY“ a vybrať si z funkcie dotyku prstom na displeji, prednastavených rytmov, vlastných pulzačných sekvencií, ovládania hudbou, hlasového ovládania a diaľkového ovládania s chatom a videochatom.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť [čistič erotických pomôcok](#), ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda blikať a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný krúžok, diaľkové ovládanie a magnetický USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu pomôcok.