

VIBRÁTOR S VAKOM NYMPH



Návod

OVĽADANIE

- 1) Na tele vibrátora nájdete dve tlačidlá, symbol S a symbol podobný písmenu C.
- 2) Pre zapnutie a vypnutie vibrátora stlačte tlačidlo so symbolom S na približne 3 sekundy.
- 3) Vibrácie sa ovládajú samostatne, takže ak chcete používať len jednu z dvoch možností, budete potrebovať iba jedno tlačidlo.
- 4) Ak chcete hračku aktivovať a deaktivovať, podržte tlačidlo na 2 sekundy.
- 5) Pomocou symbolu S môžete ovládať vibrácie hlavy.
- 6) Krátkym stlačením prepnete intenzitu a dvojité kliknutím zmeníte program vibrácií.
- 7) Stlačením symbolu C zvýšite intenzitu vibrácií na tykadlách.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové puzdro na uloženie pomôcok.