

MASTURBÁTOR SVAKOM ROBIN

Návod na použitie:

- 1) Masturbátor zapnete podržaním tlačidla „S“ po dobu cca 2 sekúnd
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla „S“ meníte režimy vibračných programov
- 3) Masturbátor je vybavený funkciou „Boost“, ktorú aktivujete stlačením tohto tlačidla – aktivujete tak okamžite najsilnejší režim vibrácie
- 4) Masturbátor vypnete podržaním tlačidla „S“ po dobu cca 2 sekúnd

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Vyberte rukáv z masturbátora a opláchnite ho teplou vodou alebo umyte čističom na erotické pomôcky.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. **Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!**

Vodeodolnosť

Masturbátor nie je vodeodolný, ani vodotesný, tzn. že naň nesmie striekajúca voda a **NESMIETE HO ANI DO VODY PONORIŤ!** Rukáv môžete z masturbátora vytiahnuť a umyť vo vode.

Napájanie

Nabíjanie integrovaného Li-on akumulátora je možné vykonávať pomocou priloženého USB kábla. Masturbátor dobijete USB káblom približne za 2 hodiny.

Obsah balenia

Masturbátor, USB kábel, hygienická horná krytka masturbátora