

VIBRÁTOR SVAKOM AVERY POWERFUL THRUSTING



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Na rukoväti nájdete iba tri tlačidlá. Šípky nahor a dole a tlačidlo so symbolom S.
- 2) Vypnutie a zapnutie docielite pridržaním symbolu S po dobu 2 sekúnd.
- 3) Dvoma krátkymi stlačeniami prepnete medzi vibráciami na jednotlivých ramenách.
- 4) Ramená môžu vibrovať jednotlivo alebo obe súčasne.
- 5) Dvojitým stlačením jednej zo šípok zaistíte prepnutie vibračného módu a krátkymi stlačeniami šípok zvýšite a znížite intenzitu vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, magnetický USB kábel na nabíjanie a vrečko na uloženie pomôcok.