

VIBRÁTOR SVAKOM ANYA WARMING



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Přidržením tlačítka se symbolem „S“ po dobu cca 2 vteřin vibrátor zapnete i vypnete.
- 2) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „šipky nahoru“ přidáváte na intenzitě vibrací.
- 3) Krátkými stisky tlačítka se symbolem „šipky dolů“ ubíráte na intenzitě vibrací.
- 4) Dvojitým stiskem tlačítek se symbolem „šipky nahoru“ nebo „šipky dolů“ přepínáte mezi jednotlivými vibračními rytmy.
- 5) Přidržením tlačítka se symbolem „teploměru“ po dobu cca 2 vteřin zapnete nebo vypnete funkci nahřívání.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Produkt je **voděodolný**, proto je jeho údržba velmi jednoduchá. Na produkt může dopadat stříkající voda, ale do vody jej ponořit **NESMÍTE!** **Vodotěsnost** pak znamená, že byste mohli výrobek do vody zcela ponořit a užít si tak vodních hrátek. Vzhledem pouze k **voděodolnosti** výrobku, to v tomto případě **není možné**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-Po akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 60 min.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, USB kabel pro nabíjení a pytlík pro úschovu pomůcek.