

# VIBRÁTOR SVAKOM ANYA WARMING



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Pridržaním tlačidla so symbolom „S“ po dobu cca 2 sekúnd vibrátor zapnete aj vypnete.
- 2) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „šípky hore“ pridávate na intenzite vibrácií.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidla so symbolom „šípky dole“ uberáte na intenzite vibrácií.
- 4) Dvojitém stlačením tlačidiel so symbolom „šípky hore“ alebo „šípky dole“ prepínate medzi jednotlivými vibračnými rytmami.
- 5) Pridržaním tlačidla so symbolom „teplomeru“ po dobu cca 2 sekúnd zapnete alebo vypnete funkciu nahrievania.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!** **Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-Po akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 60 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a vrečko na uloženie pomôcok.