

# STIMULÁTOR LOVENSE GUSH GLANS MASSAGER



## Návod

### OVLÁDÁNÍ

- 1) Pro zapnutí stimulátoru stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko power na boku.
- 2) Přivítá vás krátká vibrace, rozbliká se LED dioda a stimulátor se uvede do pohotovostního režimu.
- 3) Následnými krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé vibrační a pulzační režimy.
- 4) Pro vypnutí jej opět podržte tlačítko po dobu 2 vteřin.
- 5) Pro ovládání telefonem si stáhněte aplikaci Lovense Remote.
- 6) Zapněte stimulátor do pohotovostního režimu a spárujte jej v aplikaci pod tlačítkem vpravo nahoře.
- 7) Dále se řiďte pokyny na obrazovce.

### ÚDRŽBA

Po každém použití stimulátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem.

Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot.

Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

### VODĚODOLNOST

Stimulátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná.

Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

### LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

### POHON A NABÍJENÍ

Stimulátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít.

Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale.

### SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

### OBSAH BALENÍ

V balení naleznete stimulátor a magnetický USB kabel pro nabíjení.