

# VIBRÁTOR LOVENSE FLEXER INSERTABLE DOUBLE PANTY VIBRATOR



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete vibrátor zapnúť, stisknite tlačidlo na 3 sekundy. Privíta vás blikaním LED a uvedie sa do pohotovostného režimu.
- 2) Ďalšími krátkymi stisknutiami tohto tlačidla sa zapnú a menia jednotlivé vibračné rytmy.
- 3) Pre vypnutie dlho stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pre použitie s mobilnou aplikáciou uveďte vibrátor do pohotovostného režimu a spustite [aplikáciu](#).
- 5) Stlačením symbolu retiazky v pravom hornom rohu a spárujete pomôcku.

### ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť [čistič erotických pomôcok](#), ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne [lubrikanty na VODNEJ BÁZE](#). Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajú pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 60 minút.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.