

KOLÍK ANÁLNY CALEXOTICS BOOTY CALL BOOTY DOUBLE DARE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Vložte do ovládača dve batérie AAA.
- 2) Ak chcete zapnúť vibrácie, otočte ovládačom z východiskovej polohy.
- 3) Intenzita sa potom ovláda tým istým voličom.
- 4) Ak chcete vibrácie vypnúť, otočte voličom do východiskovej polohy.

ÚDRŽBA

Po každom použití kolík opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vajíčko **nie je vodotesné ani vodeodolné!** Kolík je **vodotesný**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vajíčko je poháňané dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Análny kolík s vibračným vajíčkom a diaľkovým ovládaním.