

VIBRÁTOR CALEXOTICS ENCHANTED KISSER PURPLE

Zapínanie, ovládanie a vypínanie vibrátora

- 1) Na zapnutie krátko stlačte horné tlačidlo "power" na tele vibrátora.
- 2) LED dióda začne blikať a vibrátor prejde do pohotovostného režimu
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami ľavého alebo pravého tlačidla sa ovláda vibrácia alebo hriadeľ
- 4) Nastavenia môžete meniť samostatne
- 5) Ak chcete vypnúť jednu alebo druhú funkciu, podržte tlačidlo požadovanej funkcie po dobu 3 sekúnd
- 6) Ak chcete vypnúť celý vibrátor, znova krátko stlačte tlačidlo "power" (napájanie)
- 7) Vibrátor je vodotesný, takže ho môžete bezpečne ponoriť do vody

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete použiť aj erotický čistiaci prostriedok.

Vibrátor je vodotesný, takže jeho údržba je veľmi jednoduchá.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte len lubrikanty na báze vody. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Napájanie a nabíjanie

Vibrátor je napájaný nabíjateľnou Li-on batériou. Batériu dobíjajte pomocou priloženého konektora USB, ktorý jednoducho pripojíte k počítaču alebo zapojíte do elektrickej siete pomocou adaptéra.

Obsah balenia

Vibrátor, kábel USB