

VIBRÁTOR CALEXOTICS PARTY IN MY PANTS JACK RABBIT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Krátce stiskněte prostřední tlačítko power pro zapnutí. Přivítá vás LED podsvícený panel a vibrátor je připraven.
- 2) Krátkým stiskem tlačítka + zapnete první rychlost rotace hřídele a kuliček.
- 3) Opakovaným krátkým stisknutím přidáváte rychlost a tlačítkem - ji ubíráte.
- 4) Vrchním tlačítkem se symbolem R/S změňte směr rotace.
- 5) Krátkým stiskem spodního tlačítka se symbolem vlnek zapnete vibrace stimulátoru a opětovnými stisky měníte jednotlivé režimy.
- 6) Vibrátor vypnete opět prostředním tlačítkem power.

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **voděodolný**, proto je jeho údržba velice snadná. Voděodolnost znamená, že na něj dopadat stříkající voda, ale **NESMÍTE** jej do vody **PONOŘIT!** Ponořit výrobek do vody byste mohli pouze v případě, že by byl **vodotěsný**.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn třemi akumulátory typu AA. Pro větší výdrž doporučujeme používat alkalické akumulátory nebo akumulátory s možností opakovaného nabití.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

Vibrátor.