

VIBRÁTOR CALEXOTICS PARTY IN MY PANTS JACK RABBIT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Krátko stlačte stredné tlačidlo power pre zapnutie. Privíta vás LED podsvietený panel a vibrátor je pripravený.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla + zapnete prvú rýchlosť rotácie hriadeľa a guľôčok.
- 3) Opakovaným krátkym stlačením pridávate rýchlosť a tlačidlom - ju uberáte.
- 4) Vrchným tlačidlom so symbolom R/S zmeníte smer rotácie.
- 5) Krátkym stlačením spodného tlačidla so symbolom vlniek zapnete vibrácie stimulátora a opätovnými stiskami meníte jednotlivé režimy.
- 6) Vibrátor vypnete opäť stredným tlačidlom power.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný tromi akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.