

KOLÍK ANÁLNY CALEXOTICS ECLIPSE WRISTBAND REMOTE RIMMING PROBE



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pri použití s náramkom podržte aspoň 3 sekundy zapínacie tlačidlo na vibrátore.
- 2) Pre zapnutie vibrácie a rotácie stlačte na náramku tlačidlo ON / OFF.
- 3) K prepínaniu medzi vibráciami použite tlačidlo s vlnovou.
- 4) Pre vypnutie stlačte tlačidlo ON / OFF.
- 5) Pre vypnutie vibrátora podržte aspoň 3 sekundy zapínacie tlačidlo na základni.
- 6) Pokiaľ chcete vibrátor požívať samostatne, pre zapnutie podržte aspoň 3 sekundy zapínacie tlačidlo na vibrátore.
- 7) Každým ďalším stlačením prechádzate na ďalšiu vibráciu.
- 8) Pre vypnutie podržte aspoň 3 sekundy zapínacie tlačidlo.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Náramok (diaľkové ovládanie) sa nabíja rovnakým káblom ako vibrátor.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análny kolík, náramok (diaľkové ovládanie) a USB kábel na nabíjanie.