

VIBRÁTOR INTIMINA CELESSE PERSONAL MASSAGER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte dve batérie AAA (nie sú súčasťou balenia) podľa vyznačených pólov a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Stlačením tlačidla "+" vibrátor zapnete.
- 4) Opätovným stlačením tlačidla "+" pridáte intenzitu vibrácií a stlačením tlačidla "-" ju uberiete.
- 5) Jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy prepínate krátkym stlačením stredného tlačidla.
- 6) Ak chcete vibrátor vypnúť, stlačte tlačidlo "-" na približne 2 sekundy.
- 7) Vibrátor je vybavený funkciou uzamknutia tlačidiel, ktorá zabraňuje náhodnému spusteniu vibrátora. Aktivuje aj deaktivuje ju súčasným podržaním tlačidiel "+" a "-".

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Výrobok je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a zamatové puzdro na uschovanie pomôcky.