

VIBRÁTOR PICOBONG KAYA RABBIT



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa pólov.
- 2) Po zaskrutkovaní podržte tlačidlo + pre zapnutie.
- 3) Vibrátor spustí prvú vibráciu.
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla s písmenom M meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 5) Podržaním tlačidla + pridávate na intenzite, tlačidlom - ju zase uberáte.
- 6) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla -, čo zníži intenzitu až do úplného vypnutia.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na vibrátor môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre vyššiu výdrž vibrátora odporúčame používať nabíjacie batérie s vyššou kapacitou mAh.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor PicaBong Kaya Rabbit.