

VIBRÁTOR PICOBONG ZIZO INNIE

Návod k použití:

- 1) Odšroubujte uzávěr a vložte baterie dle pólů
- 2) Po zašroubování podržte tlačítko + pro zapnutí
- 3) Vibrátor spustí první vibraci
- 4) Krátkými stisky tlačítka s písmenem M měníte jednotlivé vibrační a pulzační rytmy
- 5) Podržením tlačítka + přidáváte na intenzitě, tlačítkem - ji zase ubíráte
- 6) Vypnete jej dlouhým podržením tlačítka -, což sníží intenzitu až do úplného vypnutí

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Produkt je voděodolný, proto je jeho údržba velmi jednoduchá a lze jej čistit i vodou.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Voděodolnost

Vibrátor je voděodolný, tzn. že na něj může stříkající voda, ale **NESMÍ SE DO VODY PONOŘIT!**

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Napájení

Napájení probíhá pomocí 2 akumulátorů typu AAA.

Obsah balení

Vibrátor