

VIBRÁTOR PICOBONG ZIZO INNIE

Návod na použitie:

- 1) Odskrutkujte uzáver a vložte batérie podľa pólov
- 2) Po zaskrutkovaní podržte tlačidlo + pre zapnutie
- 3) Vibrátor spustí prvú vibráciu
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla s písmenom M meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy
- 5) Podržaním tlačidla + pridávate na intenzite, tlačidlom - ju zase uberáte
- 6) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla -, čo zníži intenzitu až do úplného vypnutia

Údržba

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Produkt je vodeodolný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Vodeodolnosť

Vibrátor je vodeodolný, tzn. že naň môže striekajúca voda, ale NESMIE SA DO VODY PONORIŤ!

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Napájanie

Napájanie prebieha pomocou 2 akumulátorov typu AAA.

Obsah balenia

Vibrátor