

VIBRÁTOR LELO TIANI 3

Návod na použitie:

- 1) Do diaľkového ovládača najskôr vložíte 2 AAA batérie a to pootočením zadného krytu
- 2) Ovládač disponuje cestovným zámkom, ktorého aktiváciu aj deaktiváciu vykonáte súčasným pridržaním po dobu približne 3 sekúnd tlačidiel " + " a " - "
- 3) Následne sa rozsvieti kontrolka, ktorá signalizuje uvedenie pomôcky do pohotovostného režimu
- 4) Plusovým tlačidlom ovládač sprevádzkováte a teraz už stačí len stlačiť okrúhle tlačidlo na vibrátore, rozsvieti sa aj tu kontrolka, čo značí vzájomné prepojenie vibrátora a ovládača
- 5) Prostredným tlačidlom na ovládači s označením "()" regulujete jednotlivé stupne vibrácií a pulzácií a to krátkym stlačením
- 6) Siedmy program je už spomínaná technológia SenseMotion, ktorá ovláda vibrátor pohybom ruky, zvierajúci ovládač
- 7) Tiani sa vypína pridržaním okrúhleho tlačidla opäť po dobu zhruba 3 sekúnd, ovládač mínusovým tlačidlom taktiež pridržaním

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla. Ovládač poháňa 2 akumulátory typu AAA

Obsah balenia

Vibrátor, ovládač, USB kábel