

# VIBRÁTOR LELO INA WAVE

## Návod na použití:

- 1) Vibrátor zapnete a vypnete podržením prostředního tlačítka
- 2) Vibrační režimy měníte tlačítky nahoru a dolů, intenzitu jednotlivých vibračních režimů pak tlačítkem "+" a "-"
- 3) Po dalším zapnutí si pamatuje poslední používaný režim
- 4) Každá změna v nastavení je oznámena blikajícím podsvícením ovládacího panelu.

## Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

## Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

## Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

## Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu

## Obsah balení

Vibrátor, USB kabel