

STIMULÁTOR PROSTATY LELO LOKI

Návod na použitie:

- 1) Po vybratí vibrátora z krabičky bude automaticky v uzamknutom stave
- 2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržením tlačidiel + a - po dobu 3 sekúnd
- 3) Podsvietené tlačidlá bliknú
- 4) Pre zapnutie vibrátora pridajte krátkym stlačením intenzitu tlačidlom +
- 5) Opakovaným stlačením tlačidla pridávate na sile vibrácií, tlačidlom - ju potom uberáte
- 6) Pre zmenu režimu krátko stlačte tlačidlo so šípkou smerom hore, ktoré posunie režim o jeden ďalej, tlačidlo so šípkou smerom dole sa o jeden režim vráti
- 7) Vypnúť vibrátor je možné dvoma spôsobmi: a) Buď sa vracajte v intenzite sily smerom k najnižšiemu pokiaľ sa vibrácia nezastaví b) stlačte krátko súčasne tlačidlo + a -, ktoré vypnú vibrátor ihneď

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel