

VIBRAČNÍ VAJÍČKO DVOJITÉ PICOBONG MAHANA 2

Návod k použití:

- 1) Odšroubujte rameno a vložte baterii tak, aby plusový pól směřoval ven
- 2) Po zašroubování zpět si v reliéfu značky PicoBong všimnete dvou tlačítek
- 3) V písmenu P naleznete tlačítko - a v písmenu B najdete tlačítko +
- 4) Podržením tlačítka + po dobu 1 vteřiny spustíte režim jedné vibrace
- 5) Podržením tlačítka + přidáváte na intenzitě vibrace, podržením tlačítka - ji zase ubíráte
- 6) Pro změnu rytmu podržte tlačítko + tak, aby dosáhl nejvyššího stupně intenzity
- 7) Následně podržte tlačítko + po dobu 3 vteřin a vajíčko změní rytmus pulzace
- 8) Nyní stačí jen krátkými stisky měnit jednotlivé režimy
- 9) Vajíčko vypnete opačným postupem, tzn. podržet tlačítko - po dobu 3 vteřin, čímž se dostane do režimu jedné vibrace a dalším držením tlačítka -, který snižuje intenzitu vibrace až do vypnutí

Údržba

Před a po každém použití pomůcky použijte čistič na erotické pomůcky. Vajíčko je voděodolné, proto je jeho údržba velmi jednoduchá a lze jej čistit i vodou.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Voděodolnost

Vajíčko je voděodolné, tzn. že na něj může stříkající voda, ale **NESMÍ SE DO VODY PONOŘIT!**

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. **Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!**

Napájení

Napájení probíhá pomocí 2 akumulátorů typu AAA

Obsah balení

Vibrační vajíčko