

STIMULÁTOR PROSTATY LELO LOKI WAVE FEDERAL

Návod na použití:

- 1) Po vyjmutí vibrátoru z krabičky bude automaticky v uzamčeném stavu
- 2) Bezpečnostní zámek odemknete a kdykoliv znovu zamknete přidržením tlačítek + a - po dobu 5 vteřin
- 3) Uprostřed ovládacího panelu je prolisované kulaté tlačítko, kterým vibrátor zapnete i vypnete krátkým stiskem
- 4) Tlačítka "+" a "-" regulují intenzitu pulzací, šipkami nahoru a dolů pak volíte jednotlivé programy
- 5) Každá změna v nastavení je oznámena blikajícím podsvícením loga LELO.

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel