

STIMULÁTOR PROSTATY LELO LOKI WAVE FEDERAL

Návod na použitie:

- 1) Po vybratí vibrátora z krabičky bude automaticky v uzamknutom stave
- 2) Bezpečnostný zámok odomknete a kedykoľvek znovu zamknete pridržaním tlačidiel + a - po dobu 5 sekúnd
- 3) Uprostred ovládacieho panelu je prelisované okrúhle tlačidlo, ktorým vibrátor zapnete aj vypnete krátkym stlačením
- 4) Tlačidlá "+" a "-" regulujú intenzitu pulzácií, šípkami hore a dole potom volíte jednotlivé programy
- 5) Každá zmena v nastavení je oznámená blikajúcim podsvietením loga LELO.

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel