

MASÁŽNÍ HLAVICE LELO SMART WAND MASSAGER 2

Návod na použití:

- 1) Po vyjmutí vibrátoru z krabičky bude automaticky v uzamčeném stavu
- 2) Bezpečnostní zámek odemknete a kdykoliv znovu zamknete přidržením tlačítek + a - po dobu 5 vteřin
- 3) Samotné tlačítko " + " slouží ke spuštění hlavice a zvýšení rychlosti
- 4) Tlačítko " - " sníží vibrační sílu a jeho přidržením se vibrátor vypne
- 5) Stisknutím tlačítka se symbolem "()" můžete procházet jednotlivé pulzační programy v případě, že jste plusovým tlačítkem již vibrátor uvedli do chodu
- 6) Přidržením prostředního tlačítka "()" se masážní hlavice vypne

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel