

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SONA 2 CRUISE

Návod na použití:

- 1) Stimulátor je vybaven cestovním zámekem, který aktivujete i deaktivujete současným přidržením tlačítek "+" a "-" po dobu přibližně 3 vteřin
- 2) Poté stačí pro spuštění krátce stisknout středové nebo plusové tlačítko, které slouží zároveň i pro přidání intenzity vibrací
- 3) K jejich zeslabení je určeno tlačítko "-"
- 4) Krátkým stiskem prostředního tlačítka se symbolem "()" měníte jednotlivé rytmy pulzací
- 5) Dlouhým stiskem prostředního tlačítka po dobu 3 vteřin stimulátor vypnete
- 6) Každá změna je potvrzena posvícením ovládacího panelu

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Stimulátor je vodotěsný proto je jeho údržba velice snadná.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Stimulátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Stimulátor, USB kabel