

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SONA 2 CRUISE

Návod na použitie:

- 1) Stimulátor je vybavený cestovným zámkom, ktorý aktivujete aj deaktivujete súčasným pridržaním tlačidiel "+" a "-" po dobu približne 3 sekúnd
- 2) Potom stačí na spustenie krátko stlačiť stredové alebo plusové tlačidlo, ktoré slúži zároveň aj na pridanie intenzity vibrácií
- 3) Na ich zoslabenie je určené tlačidlo "-"
- 4) Krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom "(") meníte jednotlivé rytmy pulzáciou
- 5) Dlhým stlačením prostredného tlačidla po dobu 3 sekúnd stimulátor vypnete
- 6) Každá zmena je potvrdená posvietením ovládacieho panelu

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Stimulátor je vodotesný preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Stimulátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Stimulátor, USB kábel