

VIBRÁTOR LELO SORAYA 2

Návod na použití:

- 1) Vibrátor zapnete krátkým stiskem prostředního tlačítka
- 2) Dalšími krátkými stisky měníte režimy vibrací a pulzací
- 3) Pokud tlačítko podržíte na dvě vteřiny, vibrátor se vypne
- 4) Intenzitu vibrací můžete měnit přidržením tlačítek + nebo -
- 5) V tomto případě nejde o krátké stisky, ale o zhruba vteřinové přidržení
- 6) Tlačítkem - ubíráte na intenzitě až do vypnutí, pokud chcete nejslabší vibrace, pak krátce stiskněte tlačítko +

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel