

DRÁŽDIDLO PRO ŽENY LELO ORA 3

Návod na použití:

- 1) Vibrátor má bezpečnostní zámek, který aktivujete i deaktivujete současným 5 vteřinovým přidržením tlačítek "+" a "-"
- 2) Tyto tlačítka slouží k regulaci síly jednotlivých programů
- 3) Spuštění samotné pomůcky je možné buďto prostředním tlačítkem s označením "()" nebo tlačítkem "+"
- 4) Jednotlivé módy následně měníte opět prostředním tlačítkem
- 5) Tlačítkem "-" stimulátor vypnete a to jeho delším, zhruba 3 vteřinovým přidržením

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel