

Stimulátor klitorisu LELO SONA 2

Návod na použití:

- 1) Vibrátor má bezpečnostní zámek, který aktivujete i deaktivujete současným 3 vteřinovým přidržením tlačítek "+" a "-"
- 2) Poté stačí pro spuštění krátce stisknout středové nebo plusové tlačítko, které slouží zároveň i pro přidání intenzity vibrací
- 3) K jejich zeslabení je určeno tlačítko "-"
- 4) Krátkým stiskem prostředního tlačítka se symbolem "()" měníte jednotlivé rytmy pulzací
- 5) Dlouhým stiskem prostředního tlačítka po dobu 3 vteřin stimulátor vypnete
- 6) Každá změna je potvrzena posvícením ovládacího panelu.

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Stimulátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Stimulátor, USB kabel