

VIBRÁTOR LELO ENIGMA

Návod na použití:

- 1) Nejprve se přesvědčte, jestli není aktivována funkce zámku
- 2) Její aktivaci či deaktivaci provedete podržením tlačítek + a - současně po dobu 3 vteřin
- 3) Následně spustíte vibrace a pulzace krátkým stiskem prostředního tlačítka
- 4) Opakovanými krátkými stisky tlačítka měníte jednotlivé rytmy
- 5) Při krátkém stisknutí tlačítka + přidáváte na intenzitě, krátkými stisky tlačítka - ji zase ubíráte
- 6) Vibrátor vypnete dlouhým podržením prostředního tlačítka po dobu 2 vteřin

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Vibrátor je vodotěsný, proto je jeho údržba velice snadná. Můžete jej do vody ponořit.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Vibrátor je poháněn integrovaným Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel.