

# VIBRÁTOR LELO ENIGMA

## Návod na použitie:

- 1) Najprv sa presvedčte, či nie je aktivovaná funkcia zámku
- 2) Jej aktiváciu či deaktiváciu vykonáte podržaním tlačidiel + a - súčasne po dobu 3 sekúnd
- 3) Následne spustíte vibrácie a pulzácie krátkym stlačením prostredného tlačidla
- 4) Opakovanými krátkymi stlačeniami tlačidla meníte jednotlivé rytmy
- 5) Pri krátkom stlačení tlačidla + pridávate na intenzite, krátkymi stlačeniami tlačidla - ju zase uberáte
- 6) Vibrátor vypnete dlhým podržaním prostredného tlačidla po dobu 2 sekúnd

## Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok.

**Vibrátor** je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

## Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

## Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný integrovaným Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajú pomocou priloženého USB kábla.

## Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel.