

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SILA

Návod na použití:

- 1) Podržením tlačítek + a - současně aktivujete či deaktivujete cestovní zámek
- 2) Sonické vlny zapnete krátkým stiskem prostředního tlačítka se symbolem ()
- 3) Následnými krátkými stisky prostředního tlačítka měníte rytmy pulzací
- 4) Krátkými stisky tlačítka + posouváte intenzitu síly a tlačítkem - se vracíte do jemnějšího režimu
- 5) Všechny operace jsou podpořeny LED podsvícenými tlačítky
- 6) Pro vypnutí stimulátoru podržte prostřední tlačítko po dobu 3 vteřin

Údržba

Po každém použití jej opláchněte pod vlažnou vodou a můžete také použít čistič erotických pomůcek. Stimulátor je voděodolný proto je jeho údržba velice snadná. **Do vody jej však nesmíte ponořit, jelikož NENÍ vodotěsný!**

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a nabíjení

Stimulátor je poháněn dobíjecím Li-on akumulátorem. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB kabelu.

Obsah balení

Stimulátor, USB kabel