

VIBRÁTOR LELO INA WAVE

Návod na použitie:

- 1) Vibrátor zapnete a vypnete podržaním prostredného tlačidla
- 2) Vibračné režimy meníte tlačidlami hore a dole, intenzitu jednotlivých vibračných režimov potom tlačidlom "+" a "-"
- 3) Po ďalšom zapnutí si pamätá posledný používaný režim
- 4) Každá zmena v nastavení je oznámená blikajúcim podsvietením ovládacieho panelu

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Vibrátor je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho do vody ponoriť.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Vibrátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla

Obsah balenia

Vibrátor, USB kábel