

STIMULÁTOR KLITORISU LELO SILA

Návod na použitie:

- 1) Podržaním tlačidiel + a - súčasne aktivujete či deaktivujete cestovný zámok
- 2) Sonické vlny zapnete krátkym stlačením prostredného tlačidla so symbolom ()
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami prostredného tlačidla meníte rytmy pulzáciou
- 4) Krátkymi stlačeniami tlačidla + posúvate intenzitu sily a tlačidlom - sa vraciate do jemnejšieho režimu
- 5) Všetky operácie sú podporené LED podsvietenými tlačidlami
- 6) Pre vypnutie stimulátora podržte prostredné tlačidlo po dobu 3 sekúnd

Údržba

Po každom použití ho opláchnite pod vlažnou vodou a môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok. Stimulátor je vodotesný preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môžete ho bez problémov ponoriť do vody.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon a nabíjanie

Stimulátor je poháňaný dobíjacím Li-on akumulátorom. Dobíjanie batérie vykonávajte pomocou priloženého USB kábla.

Obsah balenia

Stimulátor, USB kábel