

VIBRÁTOR LELO ENIGMA CRUISE DUAL STIMULATION SONIC MASSAGER

Návod



OVLÁDÁNÍ

- 1) Před prvním použitím vibrátor nabijte po dobu 2 hodin.
- 2) Nejprve se přesvědčte, jestli není aktivována funkce zámku.
- 3) Její aktivaci či deaktivaci provedete podržením tlačítek + a - současně po dobu 3 vteřin.
- 4) Tlačítkem + ovládáte sílu vibrací.
- 5) Mezi 8 vibračními programy i vyberete pomocí tlačítka ().
- 6) Snížení vibrací ovládá tlačítko -.
- 7) Vibrátor vypnete přidržením tlačítka ().

ÚDRŽBA

Po každém použití vibrátor opláchněte vlažnou vodou s mýdlovým prostředkem. Můžete také použít **čistič erotických pomůcek**, který navíc pomáhá k odstranění mikroskopických nečistot. Výrobek stačí nastříkat, nechat cca 1 minutu působit a poté osušit ručníkem či utěrkou, které nepouští vlákna.

VODĚODOLNOST

Vibrátor je **vodotěsný**, proto je jeho údržba velice snadná. Může na něj dopadat stříkající voda, ale bez obav jej můžete do vody klidně ponořit a užít si tak případně také vodních hrátek.

LUBRIKACE

Používejte výhradně **lubrikanty na VODNÍ BÁZI**. Jiné lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky a ten by se pak stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibrátor je poháněn kvalitním integrovaným Li-on akumulátorem, který je od výroby cca z jedné poloviny nabitý, doporučujeme ho ovšem před prvním použitím zcela nabít. Nabíjení akumulátoru provádějte pomocí přiloženého USB kabelu, který můžete zapojit do adaptéru na telefon, do PC nebo do powerbanky. Při nabíjení LED dioda bliká a při úplném nabití LED kontrola svítí trvale. Doba nabíjení je cca 120 minut.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

OBSAH BALENÍ

V balení naleznete vibrátor, USB kabel pro nabíjení a sametový pytlík pro úschovu vibrátoru.