

VIBRÁTOR LELO ENIGMA CRUISE DUAL STIMULATION SONIC MASSAGER



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Pred prvým použitím vibrátor nabíjajte 2 hodiny.
- 2) Najprv sa uistite, že funkcia uzamknutia nie je aktivovaná.
- 3) Ak ju chcete aktivovať alebo deaktivovať, podržte súčasne stlačené tlačidlá + a - po dobu 3 sekúnd.
- 4) Pomocou tlačidla + regulujte silu vibrácií.
- 5) Pomocou tlačidla () vyberte jeden z 8 vibračných programov.
- 6) Redukcia vibrácií sa ovláda pomocou tlačidla -.
- 7) Ak chcete vibrátor vypnúť, podržte stlačené tlačidlo () .

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierkou alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu vibrátora.