

STIMULÁTOR LELO LILY 3

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete aktivovať a deaktivovať cestovný zámok, podržte súčasne ľavé a pravé tlačidlo po dobu 5 sekúnd.
- 2) Podržaním pravého tlačidla spustíte vibrácie.
- 3) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zmeníte intenzitu sily, krátkymi stlačeniami ľavého tlačidla ju znížite. Rýchlym dvojitým stlačením pravého tlačidla zmeníte jednotlivé rytmy vibrácie a pulzácie. Podržaním ľavého tlačidla na 5 sekúnd stimulátor vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití stimulátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Stimulátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Stimulátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť. Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete stimulátor, USB kábel na nabíjanie a zamatové vrecúško na úschovu stimulátora.