



## 11234 KULMOFÉN NA VLASY

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie k nákupu tohto výrobku. Pred jeho prvým použitím si prosím prečítajte celý návod – obsahuje dôležité informácie pre optimálne a bezpečné využitie všetkých jeho vlastností a funkcií. Návod uložte pre prípad jeho potreby. Prístroj je určený pre prípravu a zohrievanie sendvičov v domácnostiach – nepoužívajte ho pre iné účely.

Po vybalení prístroja z prepravného kartonu prekontrolujte, či prístroj nieje poškodený. V prípade akýchkoľvek pochybností prístroj nepoužívajte a kontaktujte jeho dodávateľa. Baliaci materiál použitý pre prepravu a skladovanie prístroja je recyklovateľný – pri jeho neskôršej likvidácii postupujte podľa miestnych právoplatných predpisov. Plastové folie (ak boli použité) uložte mimo dosah detí. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod k obsluhu a tento návod spolu so záručným listom a podľa možnosti i s obalom dobre uschovajte. Ak budete prístroj predávať tretím osobám, odovzdajte im i tento návod k obsluhu. Používajte tento prístroj výlučne pre súkromú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj není určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorených priestoroch. Chraňte ho pred teplom, priamim slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponorajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky.

Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie poškodený. Ak bude poškodený, prístroj sa už nesmie používať. Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali rizika, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť, našim servisom pre zákazníky alebo inou kvalifikovanou osobou. Používajte len

originálne príslušenstvo.

• Rešpektujte prosím

následujúce „špeciálne bezpečnostné pokyny“. Výrobok nesmie byť ponechaná bez dozoru, keď je pripojená k elektrickej sieti. výrobok nesmie byť použitá, ak bol jej kábel poškodený.

• Pri zapínaní alebo ochladzovaní, musí byť výrobok a prívodní el. kábel mimo dosah

• Tento spotrebič môžu

používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby s omezenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom, alebo im boli podané inštrukcie týkajúce sa použitia prístroja.

• Deti by si nemali hrať so spotrebičom.

• Pri čistení a užívateľskej údržbe nesmie byť

deti bez dozoru.

### VYSVETLENIE SYMBOLOV

1. Upozornenie
2. Zákaz
3. Prístroj triedy II



Pozrite si ilustračného sprievodcu na str. I pre skontrolovanie obsahu balenia. Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stránkach obalu.

- 1 Tlačítko pre ručné rozbaľovanie
- 2 Prepínač 0-1-2
- 3 Teleso prístroja
- 4 filter
- 5 Technické údaje
- 6 Kefa s výsuvnými štetinkami
- 6A. Kľúč k odpojeniu čepu
- 7 Vyhrievací guľatý kartáč

## POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA

S vaším novým vzduchovým prístrojom na modelovanie vlasou Imetec môžete vytvárať ľahko a rýchle váš vzhľad vhodný pre každú príležitosť. Univerzálnosť výrobku vám umožní vyskúšať vašu kreativitu každý den.

### UŽITEČNÉ RADY

- Skusenosti získané v krátkom čase s využitím vašeho kulmofénu na vlasy vám pomôžu určit dobu použitia prístroja, podľa vášeho typu vlasou, potrebnú k dosiahnutiu požadovaného výsledku.
- Pred použitím kulmofénu na vlasy sa uistite, že vaše vlasy sú čisté a bez zvyškov laku na vlasy, peny alebo gelu.
- Začnite styling vlasou vždy od šije, postupujte ku stranám a nakoniec upravte vlasy na čele.
- Behom použitia, zahrievania a ochladenia pokládajte prístroj na hladký povrch, odolný voči teplotám.
- Behom styling vlasov dávajte pozor, aby sa kulmofén na vlasy nenachádzal príliš blízko citlivých oblastí, ako je tvár, uši, krk a pokožka.

### PRÍPRAVA VLASOU

- Umyte si vlasy, jak je zvykom a hrebenom rozčešte uzly.
- Osušte, ale nechajte je mierne vlhké.

### FUNGOVANIE

Tento kulmofén na vlasy pracuje na rovnakom princípe ako normálne fény vlasou: horúci vzduch generovaný v tele prístroja fúka z otvora príslušenstva.

Jak behom zahrievania tak behom chladenia, umiestite kefu fénu vlasou vždy na hladký, vodorovný povrch, odolný proti teplu. Vyberte požadované príslušenstvo a vložte ho do tela prístroja, a dobre ho zabezpečte.

Potom čo je príslušenstvo správne upevnené, môžete pripojiť kulmofén na vlasy k elektrickej sieti.

Teraz vyberte požadované nastavenie rychlosti a tepla.

Môžete vybrať tlačítko ručného odvíjania (1), ktoré vám pomôže uvoľniť kader z výrobku potom, čo bol spravený styling.

### PRÍSLUŠENSTVO

#### Vyhrievacia guľatá kefa (7)

Používajte toto príslušenstvo pre realizáciu mäkkých kučeravých alebo kaderavých účesov.

- Vezmite medzi prsty tenku kader vlasou rovnakej šírky, aku má kefa.
- Vezmite kader a obalte ho okolo kefy. Uistite sa, že kader je navinutý okolo kefy maximálne dvakrát.
- Zapnite multifunkčnú kulmu na vlasy na maximálnú teplotu.
- Počkajte, dokiaľ kader nezíská požadovaný tvar a potom ho uvoľnite z kefy.

#### Kefa s výsuvnými štetinami (6)

Použite toto príslušenstvo, aby vlasy byly viac definované a modelované.

- Vezmite medzi prsty tenku kader vlasou rovnakej šírky, aku má kefa.
- Vezmite kader a obalte ho okolo kefy. Uistite sa, že kader je navinutý okolo kefy maximálne dvakrát.
- Zapnite multifunkčnú kulmu na vlasy na maximálnu teplotu.
- Počkajte, dokiaľ kader nezíská požadovaný tvar a potom ho uvoľnite z kefy.

• Pre uľahčenie uvoľnenie kadera z kefy otáčajte doprava tlačítkom (6a). Konzultujte ilustračného v tomto návode.

**Tlačítko (2) slúži pre nastavenie prietoku vzduchu a teploty na nasledujúce stupne:**

0 = VYPNUTÝ

1 = stredné prúdenie vzduchu a stredná teplota

2 = vyššie prúdenie vzduchu a vyššia teplota

**UCHOVÁVANIE** V prípade, že vzduchový styler nepoužívate, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a uložte ju na suché miesto, chránene pred prachom.

**Neomotávejte napajací kabel okolo prístroja, ale namotájte ho okolo seba samého bez prílišného stlačenia alebo ohýbania.**

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte ho od elektrickej siete. Pre vyčistenie prístroja používajte vlhkú utierku, nepoužívajte riedidla, rozpoušadla – môžu poškodiť povrchovú úpravu prístroja. Vyčistený prístroj ponechajte pred jeho ďalším použitím dokonale vyschnúť. Pri čistení prístroja neponorujte prístroj do vody, nečistite prístroj pod tečúcou vodou.

Význam symbolu „Popolnice“ Chraňte naše životné prostredie, elektroprístroja nepatrí do domovného odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použijte určených zberných miest a odovzdajte tam elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým ku zhodnotení, recyklácie a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné prístroje odovzdať k likvidácii, obdržite prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

Zmeny designu a technických údajov vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.