

KIEPE RIVALE

6315 bezdrátový

Profesionální stříhací stroj na vlasy



Váha 278 g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Výkon 7W

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Rival (Strojček Rival)

Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm, 3mm, 6mm, 10mm, 13mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Úprava výšky střihu (CZ)

Běžná výška střihu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,5 mm. Na boku strojku je páčka, kterou upravujete výšku střihu v rozmezí 0,5mm – 4 mm. Měnit výšku můžete i při provozu přístroje. Výšku střihu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Pro snadnější aplikaci je nástavec doplněn magnetem, při nasazování přimáčkněte hřeben tak, aby došlo k zakliknutí hřebene do pevné pozice.

Úprava výšky strihu (SK)

Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,5 mm. Na boku strojčka je páčka, ktorú upravujete výšku strihu v rozmedzí 0,5mm - 4 mm. Meniť výšku môžete aj pri prevádzke prístroja. Výšku strihu je možné tiež regulovať nasadzovacími hrebeni. Pre ľahšiu aplikáciu je

nástavec doplnený magnetom, pri nasadzovaní pritlačte hrebeň tak, aby došlo k zakliknutiu hrebeňa do pevnej pozície.

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáchejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Bezpečnostné upozornenie (SK)

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté * Nikdy nenamáčajte do vody * Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prírodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený * Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby prístroj nespadol * Nekladte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela * Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod k použití, péče a údržba (CZ)

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na boku strojku. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu.

!! Před prvním použitím strojku je potřeba strojek nabít 3-5 hod. Přístroj musí být během nabíjení vypnutý. Během nabíjení svítí nabíjecí indikátor. Jakmile je téměř nabitý začne indikátor problikávat a po plném nabití se může indikátor vypnout.

Doba stříhání 120-150 min bez nabíjení

Doba nabíjení lithiové baterie je 45 – 60 min

Strojek může fungovat jak s nabíjecím kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie vybijí a budete dále pokračovat s kabelem, je potřeba po vsunutí kabelu a připojení k el. síti strojek na 1 min vypnout.

Při důkladném čištění hlavy strojku je třeba uvolnit oba šrouby na spodní straně. Po vyčištění nožů opět šrouby utáhněte.

Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.

Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž.

Při montáži nových nožů:

1. zdvihněte a nastavte páčku nastavení délky střihu na nejkratší délku střihu
2. vzdálenost mezi přední hranou spodního nože a přední hranou horního nože by měla být mezi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodní nůž a horní nůž by měly být navzájem rovnoběžné
4. první zub horního nože (nalevo) se musí překrývat první zub spodního nože.
5. nejvzdálenější zub horního nože (napravo) se musí dotýkat velkého zubu spodního nože (napravo)
6. utáhněte oba šrouby

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty.

Pravidelně lubrikujte střihací nože (minimálně 1 x denně).

Když přístroj není v provozu nasad'te ochranný kryt na střihací nůž.

Návod na použitie, starostlivosť a údržba (SK)

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na boku strojčka. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.

!! Pred prvým použitím strojčka je potreba strojček nabiť 3-5 hod. Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. Počas nabíjania svieti nabíjací indikátor. Akonáhle je takmer nabitý začne indikátor preblikávať a po plnom nabití sa môže indikátor vypnúť.

Doba strihania 120-150 min bez nabíjania

Doba nabíjania lítiové batérie 45 - 60 min

Strojček môže fungovať ako s nabíjacím káblom, tak i bez kábla. Ak sa batéria vybije a budete ďalej pokračovať s káblom, je potrebné po vsunutí kábla a pripojenie k el. sieti strojček na 1 min vypnúť.

Pri dôkladnom čistení hlavy strojčka je potrebné uvoľniť dve skrutky na spodnej strane. Po vyčistení nožov opäť skrutky utiahnite.

Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť.

Výmena nožov - vypnite strojček a príp. kábel vytiahnite z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nôž.

Pri montáži nových nožov:

1. zdvihnite a nastavte páčku nastavenia dĺžky strihu na najkratšiu dĺžku strihu
2. vzdialenosť medzi prednou hranou spodného noža a prednou hranou horného noža by mala byť medzi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodný nôž a hornej nôž by mali byť navzájom rovnobežné
4. prvý zub horného noža (naľavo) sa musí prekryvať prvý zub spodného noža.
5. najvzdialenejší zub horného noža (napravo) sa musí dotýkať veľkého zuba spodného noža (napravo)
6. utiahnite obe skrutky

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Keď prístroj nie je v prevádzke nasadte ochranný kryt na strihací nôž