

# **KIEPE GOLDEN COMBO - 6352**

## **ZERO ESTREMO PRO**

## **HAIR CLIPPER RIVALE**

***Sada profesionálních zastříhávacích strojů na vlasy***



### **Zero Estremo PRO:**

Váha 245g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Výkon 4-5W

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Zero (Strojček Zero)

Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm,4,5mm, 6mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

### **Hair Clipper Rivale**

Váha 278 g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Výkon 7W

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Rivale (Strojček Rivale)

Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm,3mm, 6mm, 10mm, 13mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

### **Bezpečnostní upozornění (CZ)**

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtete. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů \* Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté \* Nikdy nenamáčejte do vody \* Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky \* Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody \* Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky \* Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen \* Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem \* Dbejte aby přístroj neupadl \* Nepokládejte na horký povrch \* Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla \* Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky \* Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky \* Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

### **Bezpečnostné upozornenie (SK)**

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojček iba pre strihanie vlasov \* Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté \* Nikdy nenamáčajte do vody \* Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prírodný kábel zo zásuvky \* Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody \* Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky \* Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený \* Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom \* Dbajte, aby prístroj nespadol \* Nekladte na horúci povrch \* Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela \* Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky \* Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky \* Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

### **Návod k použití (CZ)**

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn v dolní části strojku u přírodního kabelu. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu.

### **Návod na použitie (SK)**

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený v dolnej časti strojčka u prírodného kábla. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.

### **Úprava výšky stříhu (CZ)**

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1 mm. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Sada obsahuje 3 vlasové nástavce – 1,5, 4,5 a 6 mm.

### **Úprava výšky strihu (SK)**

Běžná výška strihu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1mm. Výšku strihu je možné regulovat nasadzovacími hřebeni. Sada obsahuje 3 vlasové nástavce – 1,5, 4,5 a 6mm

### **Péče a údržba (CZ)**

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch štětečkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.

Při důkladném čištění hlavy strojku je třeba uvolnit oba šrouby na spodní straně. Po vyčištění nožů, opět šrouby utáhněte.

Výměna nožů – vypněte strojek a kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž.

Při montáži nových nožů:

1. zdvihněte a nastavte délku stříhu na nejkratší délku stříhu
2. vzdálenost mezi přední hranou spodního nože a přední hranou horního nože by měla být mezi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodní nůž a horní nůž by měly být navzájem rovnoběžné
4. první zub horního nože (nalevo) se musí překrývat první zub spodního nože.
5. nejvzdálenější zub horního nože (napravo) se musí dotýkat velkého zubu spodního nože (napravo)
6. utáhněte oba šrouby

Když přístroj není v provozu nasadte ochranný kryt na stříhací nůž.

### **Starostlivosť a údržba (SK)**

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť.

Pri dôkladnom čistení hlavy strojčeka je potrebné uvoľniť dve skrutky na spodnej strane. Po vyčistení nožov, opäť skrutky utiahnite.

Výmena nožov - vypnite strojček a kábel vyťahnite z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nôž.

Pri montáži nových nožov:

1. zdvihnite a nastavte dĺžku strihu na najkratšiu dĺžku strihu
2. vzdialenosť medzi prednou hranou spodného noža a prednou hranou horného noža by mala byť medzi 0,8mm a 1,5 mm
3. spodný nôž a hornej nôž by mali byť navzájom rovnobežné
4. prvý zub horného noža (naľavo) sa musí prekryvať prvý zub spodného noža.
5. najvzdialenejší zub horného noža (napravo) sa musí dotýkať veľkého zuba spodného noža (napravo)
6. utiahnite obe skrutky. Keď prístroj nie je v prevádzke nasadte ochranný kryt na strihací nôž