

# ***KIEPE -Stilo 5900***

***Profesionální zastříhávací strojek na vlasy***  
***Profesionálny zastrihávací strojček na vlasy***



## **Bezpečnostní upozornění (CZ)**

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtete. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů \* Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté \* Nikdy nenamáčejte do vody \* Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky \* Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody \* Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky \* Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen \* Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem \* Dbejte, aby přístroj neupadl \* Nepokládejte na horký povrch \* Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla \* Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky \* Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky \* Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

## **Bezpečnostné upozornenie (SK)**

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu.

Používajte strojiček iba pre strihanie vlasov \* Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté \* Nikdy nenamáčajte do vody \* Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prírodný kábel zo zásuvky \* Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody \* Po použití okamžite vyťahnite kábel zo zásuvky \* Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený \* Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom \* Dbajte, aby prístroj nespadol \* Nekladte na horúci povrch \* Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela \* Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky \* Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky \* Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

## **Návod k použití (CZ)**

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Strojek se může používat jak s kabelem, tak i bez kabelu. Přístroj uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn v horní části strojku, zatlačíte směrem nahoru a posuňte tlačítko do polohy ON. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu.

!!Před prvním použitím nechte strojek plně nabít 8 hodin přes adaptér (kabel od adaptéru zasuněte do zásuvky), aby se aktivovala dobíjecí baterie. Během nabíjení na strojku svítí červené světlo. Nenabíjejte strojek nikdy při nižší teplotě jak 0°C a vyšší jak 40°C a na přímém slunci. Neprodlužujte dobu nabíjení.

Po nabití je strojek funkční po dobu 45 min.

## **Návod na použitie (SK)**

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj sa môže používať ako s káblom, tak bez kábla. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na hornej strane strojčeka, tlačíte smerom nahor a posuniete tlačidlo do polohy ON. Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.

!! Pred prvým použitím nechajte strojček plne nabiť 8 hodín cez adaptér (kábol od adaptéra zasunúť do zásuvky), aby sa aktivovala dobíjacia batéria. Počas nabíjania na strojčeku svieti červené svetlo. Nenabíjajte strojček nikdy pri nižšej teplote ako 0°C a vyššej ako 40°C a na priamom slnku. Nepredlžujte dobu nabíjania.

Po nabití je strojček funkčný 45 min.

## **Úprava výšky strihu (CZ)**

Běžná výška strihu bez nasazovacích hřebenů je cca 0,1 mm. Výšku strihu lze také regulovat polohováním hřebenu 3mm – 4mm – 5mm – 6mm – 7mm. Měnit výšku můžete i při provozu přístroje.

## **Úprava výšky strihu (SK)**

Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,1mm. Výšku strihu je možné regulovať polohovaním hrebeňa 3mm – 4mm – 5mm – 6mm – 7mm. Meniť výšku môžete aj pri prevádzke prístroja.

## **Péče a údržba (CZ)**

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch štětečkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty.

Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba hlavu vyměnit.

Výměna – vypněte strojek a kabel vytáhněte z elektrické sítě. Odstraňte nasazovací hřeben a prsty zatlačte na nůž, hlava se oddělí od přístroje. Zpětné nasazení - zatlačte hlavu na strojek dokud se neozve jasné zaklapnutí.

## **Starostlivosť a údržba (SK)**

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty.

Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné hlavu vymeniť.

Výmena - vypnite strojček a kábel vytiahnite z elektrickej siete. Odstráňte nasadzovací hrebeň a prsty zatlačte na nož, hlava sa oddelí od prístroja. Spätné nasadenie - zatlačte hlavu na strojček kým sa neozve jasné zaklapnutie.

Input DC 3V

Doba nabíjení (doba nabíjania) : 8 hodin

Stříhací nože (strihací nože): titan - keramika

## **Obsahuje**

Stříhací nůž široký + stříhací nůž úzký – EXTRA DESIGN

(Stříhací nož široký a úzký)

Nasazovací hřeben (Nasadzovací hrebeň) : 3mm - 4mm - 5mm - 6mm - 7mm

Nabíjecí adaptér: input 230-240V AC 50Hz / output: 3V DC 600mA

Stojan s dobíjením akumulátoru (Stojan s dobíjecím akumulátorem)

Lubrikační olej a malý kartáček (Lubrikačný olej a malá kefka)