

# **KIEPE**

## **Turbo 6200**

*Profesionální stříhací strojek na vlasy*



## Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

- Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů.
- Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté.
- Nikdy nenamáčejte do vody. Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přívodní kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody.
- Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.
- Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.
- Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem.
- Dbejte, aby přístroj neupadl.
- Neomotávejte přívodní kabel kolem přístroje.
- Nepokládejte na horký povrch.
- Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla.
- Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.
- Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky.
- Přístroj skladujte na suchém místě ,mimo dosah dětí.

## **Návod k použití**

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj zapojte do elektrické zásuvky a uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na čelní straně stroju. Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu.

## **Úprava výšky stříhu**

Běžná výška stříhu bez nasazovacích hřebenů je 0,8 mm – 2 mm. Potřebnou výšku stříhu upravujete otočením vymežovacího kroužku. Měnit výšku můžete i při provozu přístroje. Stříh lze také regulovat nasazovacími hřebeny, které jsou součástí balení.

## **Péče a údržba**

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty. Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit.

## **Záruka:**

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené špatným materiálem nebo výrobou. Záruka není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Na otupení stříhacích nožů způsobené provozem se záruka nevztahuje.

Při prodeji obchodnímu subjektu (právnícká nebo fyzická osoba) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu a řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datum prodeje.

Input DC 3V

Doba nabíjení 8 hodin

Stříhací nože: titan - keramika

