

KIEPE

FUEL MINI – 6332

bezdrátový

Profesionální zastříhávací strojek na vlasy a vousy



Váha 200g

Napětí 100 - 240 V 50/60Hz

Výkon 5W

Balení obsahuje (Balenie obsahuje):

Strojek Zero (Strojček Zero)

Nasazovací hřebeny (nasadzovacie hrebene) 1,5mm, 4,5mm, 6mm

Čistící kartáček, olej 10cl, nabíjecí kabel (Čistiaca kefka, olej 10cl, nabíjací kábel)

Délka kabelu: 3m

Úprava výšky stříhu (CZ)

Bežná výška stříhu bez nasazovacích hřebenu je cca 0,1 mm. Výšku stříhu lze také regulovat nasazovacími hřebeny. Sada obsahuje 3 vlasové nádstavce – 1.5, 4.5 a 6 mm.

Úprava výšky strihu (SK)

Bežná výška strihu bez nasadzovacích hrebeňov je cca 0,1mm. Výšku strihu je možné regulovať nasadzovacími hrebeni. Sada obsahuje 3 vlasové nádstavce – 1.5, 4.5 a 6mm

Bezpečnostní upozornění (CZ)

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Používejte strojek pouze pro stříhání vlasů * Přístroje jsou pod napětím i v době kdy jsou vypnuté * Nikdy nenamáčejte do vody * Nedotýkejte se přístroje, který spadl do vody. Okamžitě odpojte přírodní kabel ze zásuvky * Nepoužívejte přístroj nad umyvadlem, v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody * Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky * Nepoužívat jestliže je přístroj nebo kabel poškozen * Nikdy nepoužívejte s poškozeným stříhacím nožem * Dbejte aby přístroj neupadl * Nepokládejte na horký povrch * Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla * Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky * Přístroj před čištěním odpojte od elektrické zásuvky * Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.

Bezpečnostné upozornenie (SK)

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbu. Používajte strojček iba pre strihanie vlasov * Prístroje sú pod napätím aj v dobe keď sú vypnuté * Nikdy nenamáčajte do vody * Nedotýkajte sa prístroja, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte prírodný kábel zo zásuvky * Nepoužívajte prístroj nad umývadlom, v blízkosti vane, sprchového kúta alebo tečúcej vody * Po použití okamžite vytiahnite kábel zo zásuvky * Nepoužívať ak je prístroj alebo kábel poškodený * Nikdy nepoužívajte s poškodeným strihacím nožom * Dbajte, aby prístroj nespadol * Nekladte na horúci povrch * Nedotýkať sa prístroja mokřými časťami tela * Nepoužívajte v prostredí, kde sú používané aerosólové prípravky * Prístroj pred čistením odpojte z elektrickej zásuvky * Prístroj skladujte na suchom mieste, mimo dosahu detí.

Návod k použití, péče a údržba (CZ)

Před každým použitím kápněte kapku oleje na kluzké plochy stříhacích nožů. Přístroj uvedete do činnosti vypínačem, který je umístěn na strojek ON/OFF  . Nechte cca 10 sekund v chodu a tím se olej dostane na celou stříhovou plochu. !! Před prvním použitím strojek je potřeba strojek nabít 3-5 hod. Přístroj musí být během nabíjení vypnutý. Během nabíjení svítí nabíjecí indikátor. Jakmile je téměř nabitý začne indikátor problikávat a po plném nabití se může indikátor vypnout. Při zapnutí zařízení může být někdy slyšet cvaknutí, což je výsledek zapnutí pohonné jednotky. To je zcela normální. Doba stříhání 120-150 min bez nabíjení

Doba nabíjení lithiové baterie 45 – 60 min

Strojek může fungovat jak s nabíjecím kabelem, tak i bez kabelu. Pokud se baterie vybijí a budete dále pokračovat s kabelem, je potřeba po vsunutí kabelu a připojení k el. síti strojek na 1 min vypnout .Po dlouhodobém používání se může stříhací nůž opotřebit. V takovém případě je potřeba nůž vyměnit. Výměna nožů – vypněte strojek a příp. kabel vytáhněte z elektrické sítě. Uvolněte oba šrouby na spodní straně, odstraňte spodní i horní nůž.

Neoplachujte přístroj ve vodě. Po každém použití odstraňte vlasy z čepele a nástavce. Očistěte povrch suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte chemické přípravky k odstranění nečistoty Pravidelně lubrikujte stříhací nože (minimálně 1 x denně). Když přístroj není v provozu nasad'te ochranný kryt na stříhací nůž.

Návod na použitie, starostlivosť a údržba (SK)

Pred každým použitím kvapnite kvapku oleja na klzkej plochy strihacích nožov. Prístroj uvediete do činnosti vypínačom, ktorý je umiestnený na strojčeku ON/OFF  . Nechajte cca 10 sekúnd v chode a tým sa olej dostane na celú strihovú plochu.!! Pred prvým použitím strojčeka je potreba strojček nabíť 3-5 hod. Prístroj musí byť počas nabíjania vypnutý. Počas nabíjania svieti nabíjací indikátor. Akonáhle je takmer nabitý začne indikátor preblikávať a po plnom nabití sa môže indikátor vypnúť. Pri zapnutí zariadenia môže byť niekedy počuť cvaknutie, čo je výsledok zapnutie pohonnej jednotky. To je úplne normálne.

Doba strihanie 120-150 min bez nabíjania

Doba nabíjania lítiové batérie 45 - 60 min. Strojček môže fungovať ako s nabíjacím káblom, tak i bez kábla. Ak sa batéria vybijie a budete ďalej pokračovať s káblom, je potrebné po vsunutí kábla a pripojenie k el. sieti strojček na 1 min vypnúť. Po dlhodobom používaní sa môže strihací nôž opotrebovať. V takom prípade je potrebné nôž vymeniť.

Výměna nožov - vypnite strojček a příp. kábel vytiahnite z elektrickej siete. Uvoľnite obe skrutky na spodnej strane, odstráňte spodný aj horný nôž.

Neoplachujte prístroj vo vode. Po každom použití odstráňte vlasy z čepele a nástavce. Očistite povrch suchou handričkou. Nikdy nepoužívajte chemické prípravky na odstránenie nečistoty. Pravidelne lubrikujte strihacie nože (minimálne 1 x denne). Keď prístroj nie je v prevádzke nasad'te ochranný kryt na strihací nôž